


## TRASMETTITORE



Prodotto:

FJM unità trasmittente

Layout:

FJM 4-8

### Joystick

Posizione 1:

JC3000 proporzionale nessun limitatore a croce

Posizione 2:

JC120 proporzionale

Note: joystick montato orrizzontale

Posizione 3:

JC120 proporzionale

Note: joystick montato verticale

Posizione 4:

JC3000 proporzionale nessun limitatore a croce

### Attuatori

Posizione 1:

Cover vuota

Posizione 2:

Potenziometro rotativo 11 pos.

Note: Rotativo ON/OFF 6 posizioni

Posizione 3:

Cover vuota

Posizione 4:

Selettore Apem 3 pos. ON-OFF-ON

Posizione 5:

Selettore Apem 3 pos. (ON)-OFF-(ON)

Posizione 6:

Cover vuota

Posizione 7:

Selettore Apem 3 pos. (ON)-OFF-(ON)

Posizione 8:

Cover vuota

### Display

Posizione 1:

Nessun display

Note:

### Opzioni

Tipo radio:

870MHz omologazione CE

Tipo caricabatteria:

Caricabatteria alimentazione 80-250Vac

Tipo Batteria:

Batteria NiMH

Scheda comandi espansione HIC :

No

Selettore 0/1 removibile:

Key ID 0-1 (O-Ring)

Filocomando seriale:

Nessun filocomando

Sensore inclinazione:

No

Tastatore:

No

Buzzer esterno:

No

Protezione ambiente marino:

No

## RICEVITORE



Prodotto:

Programmazioni richieste:

ARM unità ricevente

vers. retrofitting

### Opzioni

Tipo di uscita:

Spina 32 poli Harting (ARX-ARM)